

# DNP GUÍA RÁPIDA DE INICIO



## Configuración de su sistema WCM2


1. Conecte el WCM2 a su impresora DNP con el cable USB provisto. Hay dos puertos USB, así que, ¡puede conectar dos impresoras DNP!
2. Conecte el adaptador de corriente al WCM2. Si utiliza una impresora QW410, el cable de alimentación USB alternativo puede conectarse al puerto USB en la parte posterior de la impresora.
3. El WCM2 se enciende e imprime una página de prueba en 60 a 90 segundos.
4. Cuando está listo, el WCM2 transmite un punto de acceso a su teléfono celular, computadora o dispositivo MAC.

- Seleccione **DNPWCM-xxx** en la configuración wifi del dispositivo. (Los últimos tres dígitos son únicos para su WCM2).
- La contraseña por defecto del punto de acceso es: **dnp12345**.

### NOTA:

Tanto el nombre como la contraseña se pueden cambiar en "Network Settings" (Configuración de la red).

5. Utilice cualquier aplicación de fotografías para ver su imagen.




6. Presione el ícono **Share** (Compartir) (en iOS) o el ícono **Menu** (Menú) (en Android).


### NOTA:

Si utiliza el almacenamiento en la nube para sus imágenes, el WCM2 deberá estar conectado a Internet mediante wifi o Ethernet.

7. Deslice para ver la lista y seleccione **Print** (Imprimir). Seleccione la opción que desee en **Printer** (Impresora) y **Print Size** (Tamaño de impresión). Los tamaños estándar de impresión están disponibles por defecto. Es posible añadir tamaños de impresión adicionales en el menú de configuración de la impresora.



Apple



Android

8. Presione **Print** (Imprimir).

## Contacto

Si necesita asistencia, póngase en contacto con nuestra línea de soporte técnico al: **(+33)0149384711**

Para más información acerca de su sistema, como otros métodos de impresión, visite nuestro sitio web: [www.dnpphoto.eu](http://www.dnpphoto.eu)