

DNP ANLEITUNG ERSTE SCHRITTE



Einrichten Ihres WCM2-Systems

1. Schließen Sie das WCM2 über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren DNP-Drucker an. Es stehen 2 USB-Anschlüsse zur Verfügung, sodass Sie zwei DNP-Drucker anschließen können!
2. Schließen Sie das Netzteil an das WCM2 an. Bei Verwendung eines QW410-Druckers können Sie das alternative USB-Netzkabel an den USB-Anschluss an der Rückseite des Druckers anschließen.
3. In 60-90 Sekunden schaltet sich das WCM2 ein und druckt eine Testseite.
4. Sobald es bereit ist, sendet das WCM2 einen Hotspot, um eine Verbindung zu Ihrem Handy, PC oder MAC-Gerät herzustellen.

- Wählen Sie in den WLAN-Einstellungen des Geräts **DNPWCM-xxx**. (Die letzten 3 Ziffern sind spezifisch für Ihr WCM2.)
- Das Standardpasswort für den Hotspot lautet **dnp12345**

HINWEIS:
Der Name und das Passwort für den Hotspot können in den Netzwerkeinstellungen geändert werden.





5. Verwenden Sie eine beliebige Foto-App zum Anzeigen Ihres Bildes.

6. Drücken Sie das Symbol **Share** (Teilen) (iOS) bzw. **Menu** (Menü) (Android).

HINWEIS: Wenn Sie einen Cloud-Speicher für Ihre Bilder verwenden, muss das WCM2 über WLAN oder Ethernet mit dem Internet verbunden sein.

7. Blättern Sie durch die Liste und wählen Sie **Print** (Drucken). Wählen Sie **Printer** (Drucker) und das gewünschte **Print Size** (Druckformat) aus. Die Standarddruckgrößen stehen standardmäßig zur Verfügung. Weitere Druckformate können im Druckereinstellungs-Menü hinzugefügt werden.



8. Drücken Sie das Symbol **Print** (Drucken).

Kontakt

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an unseren technischen Support unter: **(+33)0149384711**
Weitere Informationen zu Ihrem System, z. B. zu anderen Druckmethoden, finden Sie auf unserer Website: www.dnpphoto.eu