



Stampante QW410

Guida rapida

Informazioni sulla nuova stampante QW410

Ultracompatta e leggera. Con un peso inferiore ai 6 kg, ora è più facile per tutti trasportare questa stampante da un evento all'altro. Le sue dimensioni ridotte ne consentono il trasporto in normali borse a tracolla.



Formati di stampa innovativi.

La testina di stampa da 11 cm (4,5") della stampante QW410, i componenti elettronici e quelli meccanici di qualità superiore


permettono di utilizzare numerosi formati di stampa per aumentare il divertimento e migliorare l'utilizzo per i clienti. Il supporto Pano Print da 11 x 20 (4,5" x 8") consente un formato di stampa unico nel suo genere, senza la necessità di ricorrere al ritaglio per le foto in alta definizione con un rapporto di 16:9, ad esempio. La stampante può inoltre stampare in numerosi altri formati e rapporti, offrendo opzioni che possono rendere unico e divertente l'evento... ad esempio 5 x 10 (2" x 4"), 10 x 10 (4" x 4"), 11 x 11 (4,5" x 4,5"), ma non solo.

Funzione Lay Flat. Dotata di un innovativo meccanismo che riduce l'arricciamento della stampa, se necessario. Questa funzione si attiva automaticamente in base alla necessità, oppure è controllabile dall'utente.

Supporto per batteria esterna. Questa stampante offre incredibili risparmi energetici... utilizza il 35% in meno di energia e consente il funzionamento a batteria per la durata di un intero evento!

Qualità DNP. Nonostante le dimensioni contenute, la stampante QW410 offre fantastiche stampe a colori con qualità fotografica DNP, la qualità che abbiamo imparato ad aspettarci da DNP.

Termini e componenti della stampante



PORTACARTA



REGOLATORI

(per

stampe 10x15 (4" x 6")

Primo collegamento della stampante

ATTENZIONE:

Conservare la scatola originale e il materiale di imballaggio. È possibile conservare la stampante nella scatola quando inutilizzata. È inoltre possibile utilizzare la scatola per il trasporto o la spedizione della stampante.

1. **Disimballare la stampante.** Rimuovere la nuova stampante dalla scatola di spedizione. Rimuovere eventuali materiali di imballaggio (plastica, nastro ecc.) dalla stampante.
2. Verificare la presenza dei seguenti componenti.
 - (1) Stampante QW410
 - (1) Vassoio della carta
 - (2) Bobine di carta
 - (2) Regolatori per bobine di carta
 - (1) Cavo di alimentazione della stampante

NOTA:

È inoltre necessaria una confezione di supporti per la stampante QW410 da utilizzare con la nuova stampante.

3. **Posizionare la stampante nella posizione di stampa.** Collocare la stampante su una superficie piana e stabile. Il posizionamento della stampante su una superficie instabile potrebbe causarne la caduta, oppure provocare lesioni all'utente o danneggiare i componenti della stampante durante la stampa.
4. **Installare il driver per stampante.** Visitare il sito Web di DNP e scaricare il driver per stampante.
<https://dnpphoto.eu/it/download/drivers-tools/drivers>
Attenersi alle istruzioni a schermo durante l'installazione del driver.

5. **Collegare la stampante.**

Assicurarsi che la stampante sia spenta. Collegare il cavo di alimentazione alla stampante (cerchio blu) e inserirlo in una presa a muro. Collegare un cavo USB alla porta USB di tipo B e al computer (cerchio giallo). Accendere la stampante e il computer.



6. **Se necessario, utilizzare i regolatori**

per carta. Se si utilizza carta da 10 cm (4”), installare i regolatori affinché la carta sia allineata alla testina di stampa per una stampa corretta. I regolatori si bloccano in posizione affinché non possano spostarsi durante l’utilizzo. Se si utilizza carta da 11 cm (4,5”), **non utilizzare i regolatori.**

Sostituzione della carta per stampante

1. **Svuotare il contenitore per gli scarti.** Se non è già stato fatto, rimuovere il vassoio della carta dalla parte anteriore della stampante. Rimuovere il contenitore per gli scarti e gettare eventuali scarti. Mettere da parte il contenitore per gli scarti.
2. **Rimuovere la carta da sostituire (se necessario).** Rimuovere le bobine di carta dallo scomparto della carta. Rimuovere la carta da sostituire dalle bobine e gettarla.
3. **Preparare il nuovo rotolo di carta.** Aprire la confezione dei supporti per stampante e rimuovere un rotolo di carta. Rimuovere la plastica, ma non rimuovere ancora l’etichetta sul bordo. Verificare che i bordi della carta siano piani e non sporgano dal centro del rotolo. Posizionare il nuovo rotolo di carta sulle apposite bobine. Assicurarsi di premere le bobine contro il rotolo di carta per posizionare la carta perfettamente a contatto con le bobine.

4. **Orientare il rotolo di carta.**

Assicurarsi che il rotolo di carta sia orientato affinché il relativo bordo di attacco si trovi nella parte superiore del rotolo di carta e sia rivolto verso la sua parte inferiore.



5. **Inserire il nuovo rotolo di carta nella stampante.**

Posizionare la bobina e il nuovo rotolo di carta nello scomparto della carta della stampante. Rimuovere l'etichetta dalla carta. Fare avanzare la carta dalla parte superiore a quella inferiore del rotolo, inserendola nello scomparto della carta della stampante. Continuare ad alimentare la carta fino a che la stampante emette un segnale acustico. Il LED ERROR passa dal lampeggiamento in rosso e arancione al lampeggiamento in rosso.



6. **Riposizionare il contenitore per gli scarti.** Reinserire il contenitore per gli scarti nella stampante.

NOTA:

Il LED POWER si accende in verde quando il nastro, la carta e il contenitore per gli scarti sono stati installati correttamente. Se il LED ERROR lampeggia in rosso, assicurarsi che il nastro, la carta e il contenitore per gli scarti siano posizionati correttamente.

7. **Riposizionare il vassoio della carta.** Il vassoio della carta può contenere fino a 20 stampe. Si consiglia però di rimuovere le stampe dal vassoio a intervalli regolari onde prevenire gli inceppamenti.

Sostituzione del nastro per stampante

1. Premere il tasto nella parte superiore della stampante per aprire lo scomparto del nastro.

2. Se è già presente un nastro, rimuoverlo e gettarlo.

3. Orientare il nuovo nastro affinché il lato di alimentazione (lato più largo) sia rivolto verso l'utente e il lato di avvolgimento (lato più stretto) sia rivolto verso la parte posteriore della stampante.




ALIMENTAZIONE

AVVOLGIMENTO

4. Allineare i lati a sinistra del nastro alle scanalature, quindi abbassare i lati a destra del nastro fino allo scatto in posizione.

**POSIZIONARE
PRIMA
QUESTO
LATO**



**POSIZIONARE QUESTO
LATO PER SECONDO**

5. Rimuovere un eventuale lasco del nastro ruotandolo verso il lato di alimentazione.

6. Chiudere lo scomparto del nastro.

Materiale disponibile sul sito

Web di DNP

- **Driver per stampante QW410**
<https://dnpphoto.eu/it/download/drivers-tools>

- **Software Hot Folder Print**
Utilità software gratuita che facilita ulteriormente la stampa. Stampa le tue immagini con un ordine specifico, applica correzioni cromatiche a tutte le stampe eseguite, aggiungi bordi personalizzati per mettere in risalto tutte le tue stampe... Hot Folder Print è anche uno strumento di integrazione che consente a sviluppatori terzi di incorporare con rapidità le stampanti DNP ai loro prodotti.
<https://dnpphoto.eu/it/download/drivers-tools/firmwares-softwares/hot-folder-print>

- **Manuale dell'utente QW410**
<https://dnpphoto.eu/it/download/manuali-e-opuscoli/manuals>

- **Brochure QW410**
<https://dnpphoto.eu/it/download/manuali-e-opuscoli/brochures/qw410>

- **Dichiarazione di Conformità QW410**
Qui è disponibile la Dichiarazione di Conformità sia della stampante che dei supporti.
<https://dnpphoto.eu/it/download/declaration-conformity/qw410-1>

- **Visual QW410**
<https://dnpphoto.eu/it/prodotti/stampanti-fotografiche/item/661-qw410>

Domande in merito a garanzie, driver, funzioni di stampa avanzate o altri prodotti? Contattare il nostro team di assistenza:

support@dnpphoto.eu

DNP Photo Imaging Europe
22 avenue des Nations
BP 51077 Villepinte
95948 Roissy Cedex

Tutti i dettagli del prodotto e il relativo utilizzo contenuti nel documento sono forniti da DNP Photo Imaging Europe (DNP PIE) in buona fede. Sono escluse tutte le garanzie implicite o esplicite, incluse in via esemplificativa ma non esaustiva le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo. È fatto divieto di adattare o riprodurre, parzialmente o totalmente, le informazioni contenute o il prodotto descritto nel presente documento in altre forme di materiali senza la previa autorizzazione scritta di DNP PIE.