



Impresora QW410 Guía de puesta en marcha

Rev.: 20.01.2020

¡Acerca de su nueva impresora QW410!

Ultracompacta y ligera. Con un peso inferior a 6 kg, ahora es más fácil para cualquiera llevar esta impresora de un evento a otro. Su tamaño reducido le permite transportarla en bolsas bandolera estándar.

Innovadores tamaños de impresión. La cabeza de impresión de 11 cm (4.5") de la QW410, así como




su electrónica y mecanismos de alta calidad, permiten muchos tamaños de impresión para que sus clientes se diviertan y disfruten más. El medio de impresión Pano de $11 \times 20 \ (4.5" \times 8")$ permite un tamaño de impresión único, sin necesidad de recortar las tomas de alta definición con relación de aspecto 16:9, por ejemplo. También puede imprimir muchos otros tamaños y relaciones de aspecto para darle opciones que pueden hacer su evento único y divertido, como 5 x $10 \ (2" \times 4")$, $10 \times 10 \ (4" \times 4")$, $11 \times 11 \ (4.5" \times 4.5")$, entre otros.

Función Lay Flat. Está equipada con un innovador mecanismo que reduce el abarquillamiento, si es necesario. Esta función se activará automáticamente cuando sea necesario, o usted mismo la puede controlar.

Puede funcionar con una batería externa. Esta impresora ofrece un gran ahorro de energía: ¡utiliza un 35% menos de energía y permite un funcionamiento con baterías que puede servir para todo un evento!

Calidad DNP. La QW410 puede ser pequeña, pero ofrece grandes impresiones en color con calidad fotográfica DNP, la calidad que se espera de DNP.

Términos y componentes de la impresora







SOPORTE DE PAPEL





ESPACIADORES (para impresiones de 10 x 15 (4" x 6"))



Conexión de la impresora por primera vez

ATENCIÓN:

¡Guarde la caja original y el material de embalaje! Puede guardar la impresora en la caja cuando no se esté usando. También puede usar la caja para transportar o expedir la impresora.

- 1. **Desembale su impresora.** Saque su nueva impresora de la caja de expedición. Retire cualquier material de embalaje (plástico, cinta adhesiva, etc.) de la impresora.
- 2. Verifique que tenga los siguientes componentes.
 - (1) Impresora QW410
 - (1) Bandeja de papel
 - (2) Carretes de papel
 - (2) Espaciadores de carretes de papel
 - (1) Cable de alimentación de la impresora

NOTA:

¡También necesita una caja de medios de la impresora QW410 para usar su nueva impresora!

- 3. Coloque su impresora en la ubicación de impresión. Ponga su impresora sobre una superficie nivelada y resistente. Colocar la impresora sobre una superficie inestable podría hacer que la impresora se cayera, ocasionarle lesiones o dañar los componentes de la impresora durante la impresión.
- 4. Instale el controlador de la impresora. Vaya al sitio web de DNP y descargue el controlador de la impresora. https://dnpphoto.eu/es/descargas/drivers-tools/drivers
 Siga las instrucciones en la pantalla durante la instalación del controlador.



5. Conecte su impresora.

Asegúrese de que la impresora esté apagada. Conecte el cable de alimentación a la impresora (círculo azul) y enchúfelo en un enchufe de pared. Conecte un cable USB en el puerto USB de tipo B y en el ordenador (círculo amarillo). Encienda la impresora y el ordenador.



6. Si es necesario, use los espaciadores de papel. Si está usando papel de 4 pulgadas (10 cm), instale los espaciadores de forma que el papel quede alineado con la cabeza de impresión para obtener una impresión adecuada. Los espaciadores se bloquean en su lugar para que no se muevan durante la utilización. Si está usando papel de 4.5 pulgadas (11 cm), no use los espaciadores.

Reemplazo del papel de la impresora

- Vacíe el recipiente de residuos. Si aún no lo ha hecho, retire la bandeja de papel de la parte delantera de la impresora. Retire el recipiente de residuos y deshágase de los residuos que hayan. Ponga el recipiente de residuos a un lado.
- Retire el papel antiguo (si es necesario) Retire los carretes de papel del compartimento de papel. Retire el papel viejo de los carretes y deséchelo.
- 3. Prepare el nuevo rollo de papel. Abra la caja de medios de la impresora y retire un rollo de papel. Retire el plástico pero no retire el sello del borde en este momento. Verifique que los bordes del papel estén planos y no sobresalgan del centro del rollo. Coloque el nuevo rollo de papel en los carretes de papel. Asegúrese de presionar los carretes contra el rollo de papel para que el papel quede bien apretado contra los carretes.



4. Oriente el rollo de papel.

Asegúrese de que el rollo de papel esté orientado de tal manera que el borde anterior del rollo de papel esté sobre la parte superior del rollo de papel y dirigido hacia la parte inferior del rollo de papel.



5. Coloque el nuevo rollo de papel en la impresora. Coloque el carrete y el nuevo rollo de papel en el compartimento de papel de la impresora. Retire el sello del papel. Haga avanzar el papel de manera que el papel vaya de la parte superior a la inferior del rollo y dentro del compartimento de papel de la impresora. Continúe alimentando el papel hasta que la impresora emita un pitido. El LED de ERROR cambia de rojo y naranja intermitente a rojo intermitente.



6. **Vuelva a colocar el recipiente de residuos.** Reinicialice el recipiente de residuos en la impresora.

NOTA:

La luz del LED de ALIMENTACIÓN se vuelve verde cuando la cinta, el papel y el recipiente de residuos están correctamente instalados. Si el LED de ERROR se enciende intermitentemente en rojo, asegúrese de que la cinta, el papel y el recipiente de residuos estén adecuadamente asentados.

7. **Vuelva a colocar la bandeja de papel.** La bandeja de papel puede contener hasta 20 impresiones. Sin embargo, se recomienda retirar las impresiones de la bandeja a intervalos regulares para evitar atascos.



Reemplazo de la cinta de la impresora

- 1. Presione el botón en la parte superior de la impresora para abrir el compartimento de la cinta.
- 2. Si hay una cinta instalada, retírela y deséchela.
- Oriente la nueva cinta de modo que el lado de suministro (lado más grande) esté hacia usted y el lado de recepción (lado más pequeño) esté hacia la parte trasera de la impresora.



4. Alinee los lados izquierdos de la cinta con las ranuras y luego baje los lados derechos de las cintas hasta que encajen en su lugar.

COLOQUE ESTE LADO PRIMERO.



COLOQUE ESTE LADO EN SEGUNDO LUGAR.

- 5. Elimine cualquier aflojamiento de la cinta girando la cinta hacia el lado de suministro.
- 6. Cierre el compartimento de la cinta.



Material disponible en el sitio web de DNP.

Controlador de la impresora QW410
 https://dnpphoto.eu/es/descargas/drivers-tools/drivers

Software Hot Folder Print

¡Una utilidad de software gratuita que hace que la impresión sea aún más fácil! Imprima sus imágenes en un orden específico, aplique correcciones de color a todas las impresiones que haga, añada bordes personalizados para que sus impresiones destaquen, etc. Hot Folder Print también sirve como una herramienta de integración que permite a desarrolladores externos integrar rápidamente las impresoras DNP en sus propios productos.

https://dnpphoto.eu/es/descargas/drivers-tools/firmwares-softwares/hot-folder-print

- Manual del usuario QW410
 https://dnpphoto.eu/es/descargas/manuales-y-folletos/manuals
- Folleto QW410
 https://dnpphoto.eu/es/descargas/manuales-y-folletos/brochures/qw410
- Declaración de Conformidad QW410
 Encuentre aquí la Declaración de Conformidad tanto para la impresora como para los medios.
 https://dnpphoto.eu/es/descargas/declaracion-de-conformidad/qw410-1
- **Imágenes QW410** https://dnpphoto.eu/es/productos/impresoras-de-fotos/item/660-qw410



¿Tiene preguntas sobre garantías, controladores, características avanzadas de la impresora o sobre otros productos? Por favor, contacte con nuestro equipo de asistencia:

support@dnpphoto.eu

DNP Photo Imaging Europe 22 avenue des Nations BP 51077 Villepinte 95948 Roissy Cedex

Todos los detalles del producto y su uso que figuran en el documento han sido proporcionados de buena fe por DNP Photo Imaging Europe (DNP PIE). Quedan excluidas todas las garantías implícitas o expresas, lo cual incluye, pero sin limitarse a ellas, las garantías implícitas de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado. No se puede adaptar ni reproducir en ninguna forma material ni la totalidad ni parte de la información contenida en este documento, ni el producto descrito en él, sin la autorización previa por escrito de DNP PIE.

